


ADLER Holzentgrauer



Descrizione del prodotto	Efficace detergente e schiarente a base di acido ossalico per pulire e schiarire il legno esposto alle intemperie e ingrigito.
Campi di utilizzazione	Detergente, sgrigiante e schiarente per legno ingrigito (ad es. mobili da giardino, terrazzi, balconi)
Caratteristiche	Diluibile in acqua, biodegradabile, leggermente sbiancante; leggermente regolazione tissotropica..
Modalità di applicazione	Pennello, spazzola
Preparazione del fondo	Rimuovere gli strati rovinati; coprire le piante e le superfici delicate che non devono essere trattate e sciacquarle immediatamente se sono venute in contatto col prodotto.
Applicazione	Bagnare le superfici porose. Applicare abbondantemente il prodotto, lasciare agire per 10-20 minuti tenendo umida la superficie (con un'irroratrice). Sciacquare con abbondante acqua e una spazzola in nylon o saggina (no metallica) per rimuovere lo sporco anche dai pori. Eventualmente, in presenza di superfici molto rovinate, ripetere il trattamento.
Mano successiva	Dopo almeno 3 giorni in cui si è lasciato asciugare il legno, trattarlo con un olio, una vernice trasparente oppure uno smalto. Se necessario prima della nuova mano lisciare le fibre del legno che si sono sollevate con carta vetrata o un panno abrasivo.
Manutenzione e rinfresco	Le parti esposte alle intemperie, con il tempo si sporcano e si ingrigiscono di nuovo, in questo caso ripetere la pulizia.
Diluizione	Pronto per l'uso
Temperatura di lavorazione e del supporto	almeno + 5 °C
Utensili	Dopo l'utilizzo pulire subito con acqua
Resa	Circa 5 m ² per litro non diluito
Confezioni	1 l, 2.5 l
Magazzinaggio	In luogo fresco, non esposto a gelo Non travasare in recipienti di metallo!
Durata	Almeno 3 anni nei contenitori originale chiusi
Indicazioni tecniche di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza!