

COME CONSULTARE IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Le presenti istruzioni per l'uso contengono tutte le indicazioni corredate di figure, relative alla vita dell'apparecchio, quali ARRIVO, USO, MESSA IN SERVIZIO, MANUTENZIONE, PULIZIA e RICERCA GUASTI, nonché tutte le PRESCRIZIONI DI SICUREZZA che devono essere adottate sull'apparecchio durante ogni momento della sua vita.

Questo apparecchio, costruito in conformità con le Direttive CEE 89/336 93/68 e i loro aggiornamenti, non presenta pericoli per l'operatore se usato secondo quanto scritto in queste istruzioni per l'uso fornite dalla FMA s.r.l. e a condizione che i dispositivi di sicurezza siano mantenuti in costante efficienza.

L' apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

La FMA s.r.l. non si assume alcuna responsabilità in caso di modifiche alla macchina, o di operazioni compiute in disaccordo con quanto descritto nelle presenti Istruzioni per l'uso, che possano causare danni a persone, cose o ambiente.

Per effetto dei continui sviluppi tecnologici dei prodotti, le informazioni tecniche contenute nel presente manuale potrebbero subire modifiche senza preavviso.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Questo apparecchio è coperto da GARANZIA per la durata di 2 Anni.

Durante tale periodo la nostra Società provvederà gratuitamente alle riparazioni delle parti di fabbricazione risultate difettose, a giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico, escludendo quindi tutti i vari danneggiamenti dovuti a trasporto, manipolazione, manomissione, uso improprio, errata installazione, uso di prodotti non consigliati, ecc. ed addebitando la sola mano d'opera.

L'apparecchio che necessiti di riparazioni dovrà pervenirci con una nota specificante la natura del guasto ed allegato il certificato di GARANZIA e la prova fiscale di acquisto.

Le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente, sia in arrivo che in partenza.

Prima di effettuare la spedizione dell'apparecchio guasto, si consiglia, di contattare il nostro Ufficio Tecnico al fine di poter concordare nella maniera migliore tempi e modi per la riparazione.

Tale garanzia non implica alcun obbligo di risarcimento, da parte della FMA, per danni subiti da persone o cose, direttamente o indirettamente derivanti dall'installazione e dall'uso di questo apparecchio.